



Caixa Insonorizadora

Servem para manter o nível de ruído dos alimentadores vibratórios, causado pelo movimento das peças alimentadas, dentro da legislação em vigor. São leves, facilmente desmontáveis, de dimensões reduzidas, utilizando o menor espaço possível; são ainda dotados de tampa transparente, que se abrem para a carga das peças.

Dimensões em mm							
Modelo	A	B	C	D	E	H	Tipo de Orientador
AFO 1-1C	500			100	25	350	OB-300
AFO 2-1C	650			100	25	520	OB-500
AFO 3-2C	750-800	650	230	100	50	500	OB-600
AFO 4-2C	1000	850	230	150	50	650	OB-850

